

Barista-Rezepte
Bedienungsanleitung

Barista recipes
Instructions for use

Recettes du barista
Mode d'emploi

Ricette del barista
Istruzioni per l'uso

Barista-recepten
Gebruiksaanwijzing

Recetas para baristas
Modo de empleo

Receitas para baristas
Manual de instruções

Barista-recept
Bruksanvisning

Рецепты бариста
Руководство по эксплуатации

Обзор рецептов бариста

Теперь профессиональным бариста можно стать в одно мгновение. И все, что для этого необходимо, – выбрать один из двенадцати рецептов приготовления фантастических кофейных напитков с помощью поворотного переключателя Rotary Switch в полосе прокрутки и затем следовать четким графическим и текстовым указаниям, приведенным на дисплее кофе-машины GIGA для каждого шага приготовления. Таким образом можно побаловать себя и своих гостей такими напитками, как

- мароккино,
- пепresso,
- напиток «Освежающий белый»,
- ароматизированный латте маккиато,
- ирландский кофе*,
- кофе-меланж,
- венский кофе,
- напиток «Зимнее очарование»,
- шакерато,
- ласси с манго,
- напиток «Освежающий красный»* или
- напиток «Летний зной».

Вкусовые качества и оформление напитков подарят изысканное наслаждение всем любителям кофе.

(Символом * отмечены рецепты напитков с алкоголем.)

Приготовление кофейных напитков по рецептам бариста

Для приготовления любого кофейного напитка по рецепту бариста действуйте по описанному далее примеру.

- ❗ Если процесс приготовления не запускается, то через 5 секунд автоматически осуществляется выход из меню полосы прокрутки.

Пример: приготовление порции напитка «Освежающий белый».

Условие: на дисплее отображается «Выберите напиток.».

- ⦿ ▶ Поверните поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы выполнить переключение на меню полосы прокрутки.
- ⦿ ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не будет выделен напиток «Напиток «Освежающий белый»».

- ▶ Для начала приготовления нажмите поворотный переключатель Rotary Switch.
- ▶ Следуйте указаниям на дисплее и подтвердите свой выбор нажатием кнопки «Далее».
- i** При помощи кнопки «L» процесс приготовления напитка можно прервать в любой момент.
- i** Непосредственно перед началом приготовления напитка выдается запрос на указание кофемолки и кофейных зерен, которые необходимо использовать.
- i** Для рецептов бариста невозможно выполнить долговременные настройки. Однако во время приготовления напитка можно изменять степень крепости кофе и количество составляющих напитка, поворачивая для этого поворотный переключатель Rotary Switch .

Деактивация рецептов бариста

В программном пункте «Настройки кофе-машины (4/5)» можно активировать или деактивировать рецепты бариста. Если рецепты бариста деактивированы, они не отображаются в полосе прокрутки.

Пример: деактивация рецептов бариста.

Условие: на дисплее отображается «Выберите напиток.».

- P** ▶ Нажмите кнопку программирования «P».
«Состояние обслуживания (1/5)»
-  ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока на дисплее не отобразится программный пункт «Настройки кофе-машины (4/5)».
- ▶ Нажмите кнопку «Рецепты бариста».
«Рецепты бариста»
- ▶ Нажмите кнопку «Деактив-ть».
- ▶ Нажмите кнопку «Сохранить».
На дисплее ненадолго появляется «Сохранено».
«Настройки кофе-машины (4/5)»
- P** ▶ Нажмите кнопку программирования «P», чтобы выйти из режима программирования.
«Выберите напиток.»