

**Barista-Rezepte**  
Bedienungsanleitung

**Barista recipes**  
Instructions for use

**Recettes du barista**  
Mode d'emploi

**Ricette del barista**  
Istruzioni per l'uso

**Barista-recepten**  
Gebruiksaanwijzing

**Recetas para baristas**  
Modo de empleo

**Receitas para baristas**  
Manual de instruções

**Barista-recept**  
Bruksanvisning

**Рецепты бариста**  
Руководство по эксплуатации

## Recetas para baristas de un vistazo

Ahora puede convertirse rápidamente en un barista profesional. Con el Rotary Switch puede seleccionar en el carrusel las recetas de hasta doce creaciones de café repletas de fantasía. Mediante el uso de imágenes y texto, su GIGA le guía con claridad por los diferentes pasos de preparación para que pueda sorprender a sus invitados con deliciosas especialidades de café:

- Café Marroquí
- Pepresso
- White Cool
- Latte Macchiato con aroma
- Café Irlandés\*
- Café Mélange
- Café Vienés
- Café Magia de Invierno
- Shakerato
- Lassi de mango
- Red Cool\*
- Fuego de Verano

Un delicioso placer que enamorará a su paladar y a sus ojos ...  
(Las recetas identificadas con un \* contienen alcohol.)




## Preparar recetas para baristas

La preparación de todas las recetas para baristas sigue este mismo patrón.


- i** La vista en carrusel se abandona automáticamente después de 5 segundos si no se ha iniciado ninguna preparación.

**Ejemplo:** así se prepara un White Cool.

**Condición previa:** el visualizador indica «Por favor, seleccione su producto».

-  ▶ Gire el Rotary Switch para acceder a la vista en carrusel.
-  ▶ Gire el Rotary Switch hasta que se destaque el producto «White Cool».
-  ▶ Pulse el Rotary Switch para iniciar la preparación.
  - ▶ Siga las instrucciones del visualizador confirmando con el botón «Más».

- i** Con el botón «L», puede interrumpir en cualquier momento la preparación.


- i** Justo antes de proceder con la preparación de café, se le pedirá que seleccione el mecanismo de molienda y el café en grano que se deben utilizar.
- i** No puede realizar ajustes permanentes para las recetas para baristas. Durante la preparación sí que podrá modificar la intensidad del café y las cantidades girando el Rotary Switch .

## Desactivar las recetas para baristas

En la opción del programa «Ajustes de la máquina (4/5)» puede activar o desactivar las recetas para baristas. Al desactivar las recetas para baristas, estas dejan de aparecer en el carrusel.

**Ejemplo:** así se desactivan las recetas para baristas.

**Condición previa:** el visualizador indica «Por favor, seleccione su producto.».

- P** ▶ Pulse el botón P.  
«Estado de conservación (1/5)»
-  ▶ Gire el Rotary Switch hasta que se indique la opción del programa «Ajustes de la máquina (4/5)».
  - ▶ Pulse el botón «Recetas para baristas».  
«Recetas para baristas»
  - ▶ Pulse el botón «Inactivo».
  - ▶ Pulse el botón «Almacenar».En el visualizador aparece brevemente «Almacenado».  
«Ajustes de la máquina (4/5)»
- P** ▶ Pulse el botón P para salir del modo de programación.  
«Por favor, seleccione su producto.»