

jura[®]




E8 (ED/SD/INTD)naudojimo instrukcija


Jūsų E8

1 Valdymo elementai	4
2 Saugumo nurodymai	6
Laikykitės naudojimo nurodymų	6
Tinkamas naudojimas	6
Naudotojų apribojimai	6
Naudojimo nurodymai vaikams	6
Veiksmai pažeidimo atveju	7
Apsauga nuo pažeidimo	7
Elektros smūgio pavojus	8
Nudegimo, nusiplikymo ir sužalojimo pavojus	8
JURA automatinių kavos aparatų garantija	9
3 Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą	10
Kavos aparato nustatymas	10
Kavos pupelių indo pripildymas	10
Vandens kietumo nustatymas	10
Naudojimas pirmą kartą	11
E8 valdymas – „JURA Cockpit“	12
Pieno tiekimo prijungimas	12
Prijunkite kavos aparatą prie J.O.E.® – savo JURA programėlės	12
4 Gėrimų ruošimas	13
Pagrindinė informacija apie gėrimų paruošimą	13
Jūsų E8 malonumų pasauliai	14
<i>Espresso</i> ir juoda kava	14
<i>Flat white</i> (malonumų pasaulis „Sweet Foam“ (saldinta pieno putą))	14
<i>Latte macchiato</i> , <i>cappuccino</i> ir kiti kavos gėrimai su pienu	15
<i>Americano</i> ir <i>lungo</i>	15
Dvigubas <i>espresso</i>	16
Malta kava	16
Karštas vanduo	16
Malūnėlio reguliavimas	16
Gėrimų ruošimo nustatymų koregavimas	17
5 Kasdienis naudojimas	17
Kavos aparato įjungimas ir išjungimas	17
Vandens bakelio pildymas	17
Priežiūros veiksmai	18
6 Kavos aparato nuostatos	19

7	Priežiūra	20
	Kavos aparato skalavimas	20
	Pieno sistemos skalavimas	20
	Pieno sistemos valymas	21
	Putų plakiklio išardymas ir skalavimas	22
	Filtro įdėjimas / keitimas	22
	Kavos aparato valymas	23
	Kalkių nuosėdų šalinimas iš kavos aparato	24
	Kalkių šalinimas iš vandens bakelio	25
	Kavos pupelių indo valymas	25
8	Pranešimai ekrane	26
9	Trikdžių šalinimas	27
10	Transportavimas ir utilizavimas laikantis aplinkosaugos reikalavimų	28
	Gabenimas / sistemos ištuštinimas	28
	Utilizavimas	28
11	Techniniai duomenys	28
12	Rodyklė	29
13	JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija	31

1 Valdymo elementai



- 1 Įjungimo / išjungimo mygtukas 
- 2 Kavos pupelių indas su aromata išsaugančiu dangteliu
- 3 Daugiafunkciai mygtukai (mygtuko funkcija priklauso nuo to, kas rodoma ekrane)
- 4 Ekranas
- 5 Pieno sistema su putų plakikliu
- 6 Reguliuojamo aukščio kavos piltuvėlis
- 7 Karšto vandens purkštukas
- 8 Puodelio padėklo grotelės su anga
- 9 Nulašėjimo padėklo įdėklas
- 10 Nulašėjimo padėklas
- 11 Kavos tirščių indas
- 12 Maitinimo laidas (stacionarus arba prijungiamas) (kavos aparato galinėje pusėje)
- 13 Vandens bakelis
- 14 Vandens bakelio dangtis
- 15 Pasirenkamo „JURA Wi-Fi Connect“ aptarnavimo lizdas
- 16 Maltos kavos piltuvėlis (nuimamas)
- 17 Dangtis
- 18 Malūnėlio reguliavimo jungiklis
- 19 Pieno sistemos valymo indas
- 20 Sirupo priedas
- 21 Maltos kavos matavimo šaukštelis

2 Saugumo nurodymai

Laikykitės naudojimo nurodymų

Prieš naudodami kavos aparatą, atidžiai perskaitykite visą šią naudojimo instrukciją ir laikykitės joje pateikiamų nurodymų. Laikykite šią naudojimo instrukciją šalia kavos aparato ir perduokite ją kitam naudotojui.

Nesilaikant naudojimo nurodymų galima patirti sunkių sužalojimų ar sugadinti turtą. Saugos informacija žymima, kaip nurodyta toliau.

ĮSPĖJIMAS

Nurodo aplinkybes, kurios gali sukelti sunkius sužalojimus ar mirtį.

DĖMESIO

Nurodo aplinkybes, dėl kurių gali kilti nesunkių sužalojimų.

DĖMESIO

Nurodo aplinkybes, dėl kurių gali būti padaryta žala turtui.

Tinkamas naudojimas

Tai buitinės paskirties prietaisas, skirtas asmeninėms reikmėms. Jis turi būti naudojamas tik kavai ir karštam pienui bei vandeniui ruošti. Naudojimas bet kokiems kitiems tikslams laikomas netinkamu.

Naudotojų apribojimai

Asmenims (įskaitant vaikus), kurie

- neturi fizinių, sensorinių ar protinių gebėjimų saugiai naudoti prietaisą arba
- neturi pakankamai patirties ar žinių,

juo naudotis leidžiama tik prižiūrint atsakingam asmeniui arba instruktavus, kaip tinkamai naudotis.

Naudojant „CLARIS Smart+“ filtro kasetę arba „JURA Wi-Fi Connect“, užmezgamas belaidis ryšys. Konkretų duomenų apie naudojamą dažnių juostą ir maksimalią perdavimo galią galima rasti skyriuje „Techniniai duomenys“.

Naudojimo nurodymai vaikams


Vaikai turi suvokti galimus pavojus, kurie kyla netinkamai naudojantis prietaisu.

- **Jaunesniems nei 8 metų vaikams** neleiskite artintis prie kavos aparato arba visą laiką juos prižiūrėkite.
- **8 metų amžiaus ir vyresni vaikai** savarankiškai naudotis kavos aparatu gali tik tuo atveju, jei yra susipažinę su saugaus naudojimo taisyklėmis.
- Valyti kavos aparatą ir atlikti jo priežiūrą vaikai gali tik stebimi atsakingo asmens.

- Neleiskite vaikams žaisti su kavos aparatu.

Veiksmai pažeidimo atveju


Niekada nenaudokite pažeisto prietaiso ar maitinimo laido. Priešingu atveju galima patirti mirtiną elektros smūgį.

- Jei matyti pažeidimo požymių, atjunkite kavos aparatą nuo elektros tinklo. Norėdami tai padaryti, pirmiausia išjunkite E8 įjungimo / išjungimo mygtuku . Tik tada reikėtų ištraukti kištuką iš elektros lizdo.
- Pažeistą **atjungiamą maitinimo laidą** pakeiskite nauju originaliu JURA maitinimo laidu. Naudojant netinkamus maitinimo laidus gali būti padaryta daugiau žalos.
- **Kavos aparato ir stacionaraus maitinimo laido** remonto darbai turi būti atliekami tik įgaliotuose JURA techninės priežiūros centruose. Netinkamai remontuojant galima padaryti daugiau žalos.

Apsauga nuo pažeidimo


Siekdami išvengti kavos aparato ir maitinimo laido pažeidimų, laikykitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

- Naudojant E8 negali būti pastatytas spintelėje.
- E8 ir jo maitinimo laido nenaudokite arti karštų paviršių.
- Saugokite, kad maitinimo laidas nesitrintų į aštrias briaunas ir nebūtų prispaustas.
- Niekuomet nepalikite laisvai kabančio maitinimo laido. Galite už jo užkliūti ir nugriūti arba jį pažeisti.
- Apsaugokite E8 nuo aplinkos poveikio ir tiesioginių saulės spindulių.
- E8 junkite tik prie tokio maitinimo tinklo, kurio įtampa atitinka nurodytąją gamyklinėje vardinių duomenų lentelėje. Vardinių duomenų lentelė yra prietaiso apačioje.
- E8 prie buitinio elektros lizdo junkite tiesiogiai. Naudojant kelių lizdų adapterius ar ilginimo laidus gali įvykti perkaitimas.
- Baigus naudoti kaitinimo elementas ir korpuso išorė lieka karšti, prietaiso išorinis paviršius gali būti karštas.
- Nenaudokite šarminių ar alkoholio pagrindo valymo priemonių; naudokite tik švelnias valymo priemones ir švelnią šluostę.
- Nenaudokite kavos pupelių, kurios buvo apdorotos naudojant priedus, taip pat karamelizuotų kavos pupelių.

- Į vandens bakelį pilkite tik švarų, šaltą, negazuotą vandenį.
- Jei išvyksite ilgesniam laikui, išjunkite kavos aparatą įjungimo / išjungimo mygtuku  ir atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo.
- Naudokite tik originalias JURA priežiūros priemones. Naudojant gaminius, kurių JURA nėra aiškiai rekomendavusi, galima pakenkti kavos aparatui E8.

Elektros smūgio pavojus

Vanduo yra laidus elektros srovei. Saugokite elektrines dalis nuo vandens:

- Niekada nelieskite maitinimo kištuko šlapiomis rankomis.
- Nemerkite kavos aparato E8 ar jo maitinimo laido į vandenį.
- E8 ir jokių atskirų dalių neplaukite indaplovėje.
- Prieš valydami išjunkite E8 įjungimo/išjungimo mygtuku . E8 visuomet valykite drėgna, bet ne šlapia šluoste. Apsaugokite jį nuo ilgalaikio tyškančio vandens poveikio. Kavos aparato E8 negalima plauti vandens srove.
- Kavos aparato E8 negalima statyti ant paviršiaus, kur gali būti naudojama vandens srovė.

Nudegimo, nusiplikymo ir sužalojimo pavojus

- Nelieskite piltuvėlių, kai jie veikia. Naudokitės šiam tikslui skirtomis rankenėlėmis.
- Norint kavos aparatą E8 galima valdyti nuotoliniu būdu mobiliaisiais įrenginiais. Ruošdami gėrimą arba paleisdami priežiūros programą pasirūpinkite, kad nekiltų joks pavojus kitiems žmonėms, pavyzdžiui, prisilietus prie piltuvėlių.
- Įsitikinkite, kad putų plakiklis tinkamai sumontuotas ir švarus, antraip putų plakiklis (ar jo dalys) gali atsilaisvinti.

JURA automatinių kavos aparatų garantija

Mielas kliente!

Dėkojame, kad įsigijote kavos aparatą JURA. Tikimės, kad gaminiu esate patenkinti. Ši JURA garantija galioja Lietuvos Respublikos teritorijoje. Jeigu jūsų kavos aparatui JURA reikia garantinio remonto, susisiekite su prekybos agentu, iš kurio pirkote aparatą, arba su vietine JURA atstovybe. Pagal parinktinės distribucijos sistemą JURA garantija suteikiama tik prietaisams, įsigytiems iš įgaliotųjų JURA prekybos agentų. Kad nekilėtų netikėtų nepatogumų, prieš susisiekiant su prekybos agentu arba įgaliotu JURA priežiūros servisu, rekomenduojame atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją. Prireikus prašom kreiptis patarimo į JURA atstovybę el. pašto adresu rickman@rickman.lt.

Garantija

Šia garantija JURA užtikrina, kad nuo pirkimo dienos nustatytu laikotarpiu gaminyje neturi su medžiagomis ir montavimo kokybe susijusio broko. Jeigu garantijos laikotarpiu aparatas suges dėl nekokybiškų medžiagų arba blogos montavimo kokybės, oficialios JURA pardavimo atstovybės, įgaliotas serviso centras arba įgalioti prekybos agentai pataisys arba pakeis gaminį arba jo sugedusią dalį ir nereikės mokėti už darbą arba atsargines dalis pagal toliau nurodytas sąlygas. JURA pasilieka teisę spręsti, ar keisti sugedusią prietaiso dalį, ar keisti visą prietaisą nauju. Pakeistos dalys lieka JURA nuosavybė. Gaminio techninė priežiūra garantiniam laikotarpiui pasibaigus atliekama visose šalyse, kuriose JURA oficialiai parduoda šį gaminį. Šalyse, kuriose JURA gaminyje neparduodamas, prašome susisiekti su tarptautiniu bendrovės JURA biuru (žr. lt.jura.com).

Sąlygos

1. Ši garantija galioja tik tuomet, jeigu kartu su brokuotu gaminiu pateikiamas sąskaitos originalas arba pirkimo čekis (kuriame nurodyta pardavimo data, gaminio tipas ir įgaliotojo prekybos agento pavadinimas). JURA pasilieka teisę atsisakyti teikti nemokamas garantijos paslaugas, jeigu nebus pateiktas minėtas dokumentas arba jeigu jame esanti informacija nepakankama arba neįskaitoma.
2. Garantinio laikotarpio trukmė
 - 2.1 Garantinis laikotarpis yra 2 metai, jei gaminį įsigijo fizinis asmuo.
 - 2.2 Garantinis laikotarpis yra 1 metai, jei gaminį įsigijo juridinis asmuo.
3. Garantija negalioja, jeigu gaminį reikia pakeisti arba pritaikyti taip, kad *espresso* kavos aparatas būtų naudojamas kokioje nors kitoje šalyje nei toje, kurioje buvo sukonstruotas, pagamintas, patvirtintas ir (arba) kur jis gali būti parduodamas, taip pat ir atvejais, jeigu dėl pakeitimo atsiranda koks nors gedimas.
4. Garantija netaikoma šiais atvejais:
 - 4.1 periodinei priežiūrai (valymas ir kalkių nuosėdų šalinimas) ir jeigu dėl normalaus nusidėvėjimo prietaisą reikia remontuoti arba pakeisti jo dalis (sandariklius, malūnėlio ašmenis, vožtuvus, kapučinatoriaus detales ir kt.);
 - 4.2 gaminyje buvo pritaikytas arba pakeista jo modifikacija siekiant jį naudoti kitu nei naudojimo instrukcijoje nurodytu tikslu;
 - 4.3 su gaminio garantija tiesiogiai ar netiesiogiai susijusioms transporto išlaidoms, su iškviestu susijusioms transporto išlaidoms ir visai su transportavimu susijusiai rizikai;
 - 4.4 nuostoliams, atsiradusiems dėl:
 - periodinei priežiūrai (valymas ir kalkių nuosėdų šalinimas) ir jeigu dėl normalaus nusidėvėjimo prietaisą reikia remontuoti arba pakeisti jo dalis (sandariklius, malūnėlio ašmenis, vožtuvus, kapučinatoriaus detales ir kt.);

3 Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą

- gaminys buvo pritaikytas arba pakeista jo modifikacija siekiant jį naudoti kitu nei naudojimo instrukcijoje nurodytu tikslu;
 - su gaminio garantija tiesiogiai ar netiesiogiai susijusioms transporto išlaidoms, su iškvietimu susijusioms transporto išlaidoms ir visai su transportavimu susijusiai rizikai;
- 4.5 Nuostoliams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo, taip pat ir (bet ne tik) dėl:
- 4.5.1 gaminio naudojimo nenumatytais tikslais arba jeigu nebuvo laikomasi JURA naudojimo ir priežiūros nurodymų;
- 4.5.2 jeigu nebuvo naudojamas filtras „CLARIS Smart“, nors tai ir buvo numatyta JURA naudojimo instrukcijoje;
- 4.5.3 jeigu nebuvo naudojamos JURA kalkių nuosėdų šalinimo ir valymo tabletės;
- 4.5.4 kavos pupelėse esančių pašalinių daiktų (pavyzdžiui, akmenėlių, medienos gabaliukų ir sąvaržėlių);
- 4.5.5 jeigu gaminys buvo įtaisytas arba naudojamas pažeidžiant produkto naudojimo šalyje galiojančius techninius ir saugos standartus; (valstybėse, kuriose pagal įstatymą reikia vietinio patvirtinimo, klientas, atgabėjęs prietaisą iš kitos šalies, prisiima atsakomybę ir turi atsiminti, kad toks jo elgesys gali pažeisti įstatymus);
- 4.6 jeigu remontą atliko pats klientas arba leido atlikti kitur, o ne įgaliotame servise arba atstovybėje;
- 4.7 nelaimingų atsitikimų, žaibo, vandens, liepsnos, netinkamos ventiliacijos arba kitų aplinkybių, kurių negali kontroliuoti.

3 Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą

Kavos aparato nustatymas

- ▶ E8 parinkite tokią vietą, kur kavos aparatas būtų apsaugotas nuo perkaitimo. Įsitikinkite, kad ventiliacijos angos nėra uždengtos.



- ▶ E8 statykite ant horizontalaus paviršiaus, kuris nebijo vandens.

Kavos pupelių indo pripildymas

Aromatą išsaugantis dangtelis, dengiantis kavos pupelių indą, užtikrina, kad pupelių kvapas išliktų ilgiau.

DĖMESIO


Kavos pupelės, kurios apdorotos naudojant priedus (pvz., cukrų), malta kava arba šalčiu džiovinta kava malūnėlį sugadins.

- ▶ Į kavos pupelių indą pilkite tik skrudintas, neapdorotas kavos pupeles.
- ▶ Nuimkite aromatą išsaugantį dangtelį.
- ▶ Į kavos pupelių indą pripilkite kavos pupelių ir uždarykite aromatą išsaugantį dangtelį.

Vandens kietumo nustatymas

Kai kavos aparatą naudojate pirmą kartą, turite nustatyti vandens kietumą. Jei žinote, koks jūsų vandens kietumas, perekite tiesiai prie kito skyrėlio. Jei nežinote vandens kietumo, pirmiausia turėtumėte išsiaiškinti.

- ▶ Sekundę palaikykite pridedamą „Aquadur®“ tyrimo juostelę po tekančia vandens srove. Nukratykite vandenį.
- ▶ Palaukite maždaug 1 minutę.
- ▶ Pagal „Aquadur®“ tyrimo juostelės spalvos pasikeitimą ir aprašą ant pakuotės galėsite nustatyti vandens kietumą.



Naudojimas pirmą kartą

⚠ ĮSPĖJIMAS

Su pažeistu maitinimo laidu naudojamas prietaisas gali sukelti elektros smūgį ir mirtinai sužaloti.


- ▶ Niekada nenaudokite pažeisto prietaiso arba prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.

DĖMESIO



Pienas, gazuotas mineralinis vanduo ar kiti skysčiai gali pažeisti vandens bakelį arba kavos aparatą.

- ▶ Į vandens bakelį pilkite tik šviežią, šaltą vandenį.



Pradinė sąlyga: Kavos pupelių indas pripildytas.

- ▶ Jei kavos aparatas yra su **prijungiamu** maitinimo laidu: prijunkite maitinimo laidą prie kavos aparato.
- ▶ Įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą.
- ▶ Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką , kad įjungtumėte E8.

„Sprachauswahl“ (kalbos pasirinkimas)

- ▶ Spauskite mygtuką  arba , kol bus rodoma reikiama kalba, pvz., „English“ (anglų k.).
 - ▶ Paspauskite mygtuką „Save“ (įrašyti).
- „Water hardness“ (vandens kietumas)

- ▶ **i** Aprašymą, kaip nustatyti vandens kietumą, žr. ankstesniame skyriuje.

- ▶ Paspauskite mygtuką  arba , kad pakeistumėte vandens kietumo nuostatą.
 - ▶ Paspauskite mygtuką „Save“ (įrašyti).
- „Insert filter“ (įstatyti filtrą)
- ▶ Pakiškite indą po karšto vandens purkštuku.



- ▶ Išimkite vandens bakelį ir išskalaukite šaltu vandeniu.
- ▶ Pridėtą filtro kasetės ilgintuvą įtaisykite filtro kasetės „CLARIS Smart+“ viršuje.



- ▶ Filtro kasetę su ilgintuvu įstatykite į vandens bakelį.
- ▶ Sukite filtro kasetę pagal laikrodžio rodyklę, kol ji spragtelėdama užsifiksuos vietoje.



- ▶ Į vandens bakelį pripilkite šviežio, šalto vandens ir bakelį įstatykite į vietą.

3 Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą

i Kavos aparatas automatiškai aptinka, kad ką tik buvo įdėta filtro kasetė.

„Filter is being rinsed“ (filtras skalaujamas), vanduo teka tiesiai į nulašėjimo padėklą.

„System is filling“ (pildoma vandens sistema), vanduo teka pro karšto vandens purkštuką. Rodomas QR kodas.


i Daugiau informacijos apie E8 galite rasti internete.

- ▶ Pakiškite vieną indą po kavos piltuvėliu, o antrą – po putų plakiklio.






- ▶ Paspauskite mygtuką „Next“ (toliau).
„Machine is heating“ (kaista kavos aparato sistema)
„Machine is rinsing“ (kavos sistemos praplovimas)
„Milk system is being rinsed“ (pieno sistemos praplovimas)
Rodomas pradžios ekranas. E8 yra paruoštas naudoti.

E8 valdymas – „JURA Cockpit“

„JURA Cockpit“ suteikia galimybę valdyti E8. Norėdami įeiti į „JURA Cockpit“, **maždaug 2 sekundes** paspauskite mygtuką 



Simbolis	Reikšmė
	Techninės priežiūros sritis
	Kavos aparato nuostatų sritis
	Filtro režimas

Pieno tiekimo prijungimas

E8 gali paruošti puikios konsistencijos švelnią, kremingą ir lengvą kaip pūkas pieno putą. Svarbiausias reikalavimas ruošiant pieno putą – pieno temperatūra turi būti 4–8 °C. Todėl rekomenduojame naudoti pieno aušintuvą arba pieno indą.

- ▶ Nuimkite apsauginį dangtelį nuo putų plakiklio.
- ▶ Prijunkite pieno žarnelę prie putų plakiklio.



i Kavos aparato E8 pieno sistema yra su jungtimi **HP3** ir keičiamuoju pieno piltuvėliu **CX3**.




- ▶ Kitą pieno žarnelės galą prijunkite prie pieno indo arba pieno aušintuvo.

Prijunkite kavos aparatą prie J.O.E.® – savo JURA programėlės


E8 galima prijungti prie J.O.E.® – JURA programėles.



Pradinė sąlyga: J.O.E.[®] turi būti įdiegta mobiliajame įrenginyje ir turite būti prisijungę prie namų tinklo. Papildomai įsigyjamas „JURA Wi-Fi Connect“ įstatomas į E8 tarnybinį lizdą. (Įstačius „JURA Wi-Fi Connect“, kavos aparatą E8 reikia išjungti ir vėl įjungti.)

- ▶ Norėdami įeiti į „JURA Cockpit“, **maždaug 2 sekundes** spauskite mygtuką .
- ▶ Paspauskite mygtuką .
- ▶ Kelis kartus spauskite mygtuką , kol pasirodys programuojamas elementas „Connect to J.O.E.“ (prijungti prie J.O.E.).
- ▶ Paspauskite mygtuką „Connect to J.O.E.“ (prijungti prie J.O.E.).
- ▶ Paspauskite mygtuką „Connect“ (prijungti) ir vykdykite ekrane bei J.O.E.[®] pateikiamus nurodymus.

4 Gėrimų ruošimas

Paspauskite mygtuką , kad pradžios ekrane būtų rodoma **daugiau puslapių**.



Kavos gėrimai:

●○○ psl.

„Espresso“ „Coffee“ (juoda kava)
„Americano“ „Cappuccino“

○○● psl.







„Cortado“ „Flat White“
„Milk foam“ „Latte macchiato“
(pieno putą)

○○● psl.

„Macchiato“
„Lungo“



„Espresso doppio“
(dvigubas espresso)
„Hot water“
(karštas vanduo)




Pagrindinė informacija apie gėrimų paruošimą

Tikslas	Ką daryti
Keisti vieno produkto kavos stiprumą	Malimo metu spauskite mygtuką  arba 
Keisti vieno produkto kiekį	Ruošimo metu spauskite mygtuką  arba 
Visam laikui įrašyti vieno produkto kiekį	Iškart po paruošimo spauskite „Save“ (įrašyti)
Visam laikui pakeisti konkretaus produkto kiekį, kavos stiprumą ir temperatūrą / Pakeisti produktą pradžios ekrane	Dvi sekundes spauskite produkto mygtuką ir įveskite norimas nuostatas
Rodyti daugiau produktų	Paspauskite mygtuką  , kad pereitumėte į kitą produktų puslapį
Paruošti dvi kavos gėrimų porcijas (juoda kava ir espresso)	Per dvi sekundes dukart spauskite paruošimo mygtuką
Sustabdyti ruošimą	Paspauskite mygtuką 

Kava skaniausia, kai patiekama karšta. Šaltas porceliano puodelis atvėsina gėrimą ir dėl to pablogėja skonis. Dėl to rekomenduojame puodelius iš anksto pašildyti. JURA puodelių šildytuvą galima įsigyti specializuotoje prekybos vietoje.

Jūsų E8 malonumų pasauliai

Ruoškite E8 siūlomus kavos gėrimus, pasirinkę bet kurį iš trijų malonumų pasaulių. Paspauskite mygtuką   S, kad pasiektumėte malonumų pasaulių pasirinkimą:




-  „Classic Hot Brew“ (klasikinis plikymas)
 - Produktas ruošiamas karštas, naudojant klasikinį plikymo būdą.
-  „Light Brew“ (švelnus plikymas)
 - Produktas ruošiamas naudojant mažiau maltos kavos, plikymo temperatūra yra žemesnė, todėl gėrimas lengviau virškina-mas ir paruoštas gerti iš karto.
-  „Sweet Foam“ (saldinta pieno puta)
 - Produktas ruošiamas su saldžia pieno puta. Tam naudokite pridedamą sirupo priedą.

Espresso ir juoda kava

Pavyzdys: Juoda kava

- Padėkite puodelį po kavos piltuvėliu.





- Paspauskite mygtuką „Coffee“ (juoda kava) (   psl.).
Į puodelį pribėga kava iš anksto nustatytas vandens kiekis.

Flat white (malonumų pasaulis „Sweet Foam“ (saldinta pieno puta))

- Visus kavos gėrimus su pienu taip pat galima ruošti su **saldinta pieno puta**. Norėdami tai padaryti, perjunkite į malonumų pasaulį „Sweet Foam“ (saldinta pieno puta) ir naudokite pridedamą sirupo priedą.

Pavyzdys: Flat white

Pradinė sąlyga: Pieno tiekimas prijungtas prie putų plakiklio.

- Paspauskite mygtuką   S, kad pasiektumėte malonumų pasaulių pasirinkimą.
- Paspauskite mygtuką „Sweet Foam“ (saldinta pieno puta).
Rodomas malonumų pasaulio „Sweet Foam“ (saldinta pieno puta) pradžios ekranas.
- Nuimkite sirupo priedo dangtelį.



- Į sirupo priedą įpilkite sirupo. Pripilkite iki pirmos, antros ar trečios žymos, pagal tai, kokio saldumo norite.
- Uždarykite sirupo priedą.
- Palieskite „Flat White“.
„Please remove the fine foam frother and connect the syrup attachment“ (prašome nuimti smulkios pieno putos plakiklį ir prijungti sirupo priedą).
- Nuimkite putų plakiklio apatinę dalį.



- ▶ Prijunkite sirupo priedą prie putų plakiklio.



- ▶ Pakiškite puodelį po putų plakikliu.
- ▶ Palieskite „Next“ (toliau).
Į puodelį pripilamas iš anksto nustatytas kavos ir pieno putų kiekis.
„Please remove the syrup attachment for cleaning and connect the fine foam frother“ (prašome nuimti sirupo priedą valymui ir prijungti smulkios pieno putas plakiklį).
- ▶ Nuimkite sirupo priedą ir kruopščiai praplaukite tekančiu vandeniu.
- Sirupo priedą, įskaitant dangtelį, galima plauti indaplovėje.
- ▶ Vėl pritvirtinkite putų plakiklio apatinę dalį.
- ▶ Palieskite „Next“ (toliau).
- **Praėjus 15 minučių** nuo tada, kai buvo ruoštas pienas, pieno sistema **automatiškai** praskalaujama. Dėl to baigę ruošti pieną visada pakiškite indą po putų plakikliu.

Siekdami pasirūpinti, kad putų plakiklis visada veiktų tinkamai, privalote jį valyti **kiekvieną dieną**, kai ruošėte pieną (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Pieno sistemos valymas“).

Latte macchiato, cappuccino ir kiti kavos gėrimai su pienu

Naudodami E8, vienu mygtuko palietimu galite paruošti toliau išvardytus kavos gėrimus su pienu:

- Cappuccino
- Cortado
- Flat white
- Latte macchiato
- Macchiato

Pavyzdys: *Latte macchiato*

Praadinė sąlyga: Pieno tiekimas prijungtas prie putų plakiklio.

- ▶ Pakiškite stiklinę po putų plakikliu.



- ▶ Paspauskite mygtuką „Latte macchiato“ (○●○ psl.).

Nustatytas pieno putų kiekis subėga į stiklinę.

- Praėjus šiek tiek laiko karštas pienas atsiskiria nuo pieno putos. Taip susidaro *latte macchiato* būdingi sluoksniai.

Į stiklinę pribėga iš anksto nustatytas vandens kiekis paruošti *espresso*.

- **Praėjus 15 minučių** nuo tada, kai buvo ruoštas pienas, pieno sistema **automatiškai** praskalaujama. Dėl to baigę ruošti pieną visada pakiškite indą po putų plakikliu.

Siekdami pasirūpinti, kad putų plakiklis visada veiktų tinkamai, privalote jį valyti **kiekvieną dieną**, kai ruošėte pieną (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Pieno sistemos valymas“).

Americano ir lungo

Ruošiant *americano* ir *lungo* kavą, E8 specialiu paruošimo metodu kavą pliko karštu vandeniu. Taip paruošiamas sodrus kavos gėrimas, kuris itin lengvai virškinamas. Šio papildomo vandens kiekį galite keisti (žr. 4 skyriaus „Gėrimų ruošimas“ skiltį „Gėrimų ruošimo nustatymų koregavimas“).

Dvigubas *espresso*

„Doppio“ itališkai reiškia „dvigubas“. Pasirinkus „Espresso doppio“ (dvigubas *espresso*) viena po kitos paruošiamos dvi *espresso* porcijos. Taip gaunamas itin sodraus skonio, aromatingas kavos gėrimas.

Malta kava

Galite pasirinkti papildomą kavos rūšį, pavyzdžiui, kavą be kofeino, naudodami maltai kavai skirtą piltuvėlį.

Pagrindinė informacija apie maltą kavą:

- Niekada nedėkite daugiau nei dviejų nubrauktų matavimo šaukštelių maltos kavos.
- Naudokite ne per smulkiai sumaltą kavą. Labai smulki kava gali užkimšti sistemą, todėl kava ne tekės, o lašės.
- Jei į kavos aparatą maltos kavos įdėsite nepakankamai, bus parodyta „Not enough ground coffee“ (nepakanka maltos kavos) ir E8 sustos.
- Įbėrus maltos kavos, pasirinktas kavos gėrimas turi būti paruoštas maždaug per minutę. Kitu atveju E8 sustos ir bus vėl paruoštas naudoti.
- Visų rūšių speciali kava, ruošiama iš maltos kavos, visada ruošiama pagal tą patį modelį.

Pavyzdys: *Espresso* iš maltos kavos

- ▶ Padėkite *espresso* puodelį po kavos piltuvėliu.
- ▶ Atidarykite dangtelį už kavos pupelių indo.
- ▶ Atidarykite maltos kavos piltuvėlio dangtelį.



- ▶ Į piltuvėlį įpilkite norimą kiekį maltos kavos (ne daugiau kaip 2 nubrauktus matavimo šaukštelių).

i Maltos kavos kiekis lemia gėrimo stiprumą ir aromatą, tad galite ruošti gėrimą pagal savo skonį.

- ▶ Uždarykite dangtelį.
- ▶ Paspauskite mygtuką „Espresso“ (●○○○ psl.).
Į puodelį pribėga iš anksto nustatytas vandens kiekis paruošti *espresso*.

Karštas vanduo

⚠ DĖMESIO

Apsitaškius karštu vandeniu galima nusiplikyti.

- ▶ Venkite tiesioginio sąlyčio su oda.
- ▶ Padėkite puodelį po karšto vandens piltuvėliu.



- ▶ Paspauskite mygtuką „Hot water“ (karštas vanduo) (○○● psl.).
Į puodelį pribėga iš anksto nustatytas vandens kiekis.

Malūnėlio reguliavimas

Kavos malūnėlį galima nustatyti pagal kavos skrudinimo lygį.

Nustačius tinkamą kavos pupelių malimo rupumą, iš kavos piltuvėlio teka tolygi kavos srovė. Be to, susidaro švelni, tiršta kremo putos.

- ▶ Atidarykite dangtelį už kavos pupelių indo.

- ▶ Pasukite malūnėlio reguliavimo jungiklį į norimą padėtį.



- ▶ Uždarykite dangtelį.

Gėrimų ruošimo nustatymų koregavimas

Maždaug dvi sekundes spauskite produkto mygtuką, kad pamatytumėte nuostatų sąrašą:

- „**Product settings**“ (gėrimų ruošimo nustatymai): nustatykite individualias nuostatas, pvz., kavos stiprumą, vandens kiekį ir kt.
- „**Change position**“ (pakeisti poziciją): pakeiskite produktus pradžios ekrane savo mėgstamiausiais.

Programavimo režimo nuolatinės nuostatos visada nustatomos pagal tą patį modelį.

Pavyzdys: Norėdami pakeisti vienos kavos porcijos kavos stiprumą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- ▶ Maždaug 2 sekundes spauskite mygtuką „**Coffee**“ (juoda kava).
- ▶ Paspauskite mygtuką „**Product settings**“ (gėrimų ruošimo nustatymai).
- ▶ „**Coffee strength**“ (kavos stiprumas)

i Atsižvelgiant į tai, koks produktas pasirinktas, galimos nuostatos bus skirtingos. Paspauskite mygtuką ◀ arba ▶, kad pereitumėte įvairius nustatymus.

- ▶ Norėdami pakeisti nuostatą, paspauskite mygtuką > arba <.
- ▶ Paspauskite mygtuką „**Save**“ (įrašyti).
- ▶ Norėdami grįžti į pradžios ekraną, du kartus paspauskite mygtuką ✕.

5 Kasdienis naudojimas

Kavos aparato įjungimas ir išjungimas

- ▶ Pakiškite vieną indą po kavos piltuvėliu, o antrą – po putų plakikliu.



- ▶ Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką ⏻. „**Machine is rinsing**“ (kavos aparatas skalaujamas) Kavos aparatas E8 yra įjungtas arba išjungtas.

- i** Išjungus kavos aparatą, sistema praskalaujama tik tuo atveju, jei buvo ruošiamas kavos gėrimas.
- i** Jei prieš išjungiant buvo ruošiamas pienas, būsite paraginti išvalyti pieno sistemą („**Milk system cleaning**“ (išvalyti pieno sistemą)). Po 30 sekundžių automatiškai tęsiasi išjungimo procesas.

Vandens bakelio pildymas

Kasdienė kavos aparato priežiūra ir higienos palaikymas naudojant kavą ir vandenį užtikrina, kad kaskart paruošite puikią kavą. Dėl šios priežasties vandenį turėtumėte keisti **kasdien**.

DĖMESIO

Pienas, gazuotas mineralinis vanduo ar kiti skysčiai gali pažeisti vandens bakelį arba kavos aparatą.


- ▶ Į vandens bakelį pilkite tik šviežią, šaltą vandenį.

- ▶ Išimkite vandens bakelį ir išskalaukite šaltu vandeniu.
- ▶ Į vandens bakelį pripilkite šviežio, šalto vandens ir bakelį įstatykite į vietą.





Priežiūros veiksmai


Nepriekaištinga kavos kokybė priklauso nuo daugelio veiksnių. Labai svarbu reguliariai prižiūrėti kavos aparatą E8. Atlikite šiuos veiksmus:

Priežiūros veiksmai	Kas-dien	Jei reikia	Pastaba
Ištuštinkite nulašėjimo padėklą bei kavos tirščių indą ir praplaukite šiltu vandeniu (Nulašėjimo padėklą, jo įdėklą ir kavos tirščių indą galima plauti indaplovėje)	▪		Kavos tirščių indą visuomet tuštinkite kavos aparatui esant įjungtam. Tik taip galima iš naujo nustatyti kavos tirščių skaitiklį.
Išvalykite pieno sistemą (jei labai užteršta, ją išardykite ir išskalaukite)		▪	Žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Pieno sistemos valymas“. Putų plakiklį rekomenduojame išardyti ir išskalauti kartą per savaitę (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Putų plakiklio išardymas ir skalavimas“).
Praskalaukite pieno žarnelę	▪		
Išskalaukite vandens bakelį	▪		
Kavos aparato paviršių nuvalykite švaria ir minkšta drėgna šluoste (pvz., mikropluošto šluoste)	▪		
Pieno žarnelės su jungtimi HP3 keitimas		maždaug kas 3 mėnesius	
Keičiamojo pieno piltuvėlio CX3 keitimas		maždaug kas 3 mėnesius	
Šepetėliu išvalykite vandens bakelio vidų		▪	
Nuvalykite puodelio padėklo grotelių viršų ir apačią		▪	
Gerai išvalykite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą		▪	

i Daugiau informacijos apie tai, kaip prižiūrėti kavos aparatą E8, rasite programuojamo elemento „Information“ (informacija) srityje „Maintenance“ (priežiūra) .

6 Kavos aparato nuostatos



Norėdami įeiti į „JURA Cockpit“, **maždaug 2 sekundes** spauskite mygtuką    S. Toliau nurodytas nuostatas galima įrašyti dalyje „Machine Settings“ (kavos aparato nuostatos) :

Programuojamas elementas	Paaiškinimas
●○○○ psl.	
„Choose language“ (pasirinkti kalbą)	Nustatykite kalbą
„Water hardness“ (vandens kietumas)	Nustatykite naudojamo vandens kietumą (nuo 1 iki 30 °dH), kad išvengtumėte kalkių kaupimosi kavos aparato viduje
„Switch off after“ (išsijungti po)	Nustatykite automatinio išsijungimo laiką, kad taupytumėte energiją (po paskutinio veiksmo kavos aparatas gali išsijungti praėjus 15 minučių, 30 minučių arba 1–9 valandoms). Jei pratęsite išsijungimo laiką, bus suvartota daugiau energijos. Išjungto E8 energijos sąnaudos: 0 vatų.
„World selection“ (pasaulio pasirinkimas)	Nustatykite, ar kiekvieną kartą įjungiant kavos aparatą turėtų būti užklausiama dėl pasirinkto malonumų pasaulio
○●○○ psl.	
„Units“ (kiekio vienetai)	Nustatykite vandens kiekio matavimo vienetus (ml arba oz)
„Milk system rinsing“ (pieno sistemos skalavimas)	Automatinis: pieno sistemos skalavimas prasideda automatiškai, praėjus 15 minučių nuo tada, kai buvo ruoštas kavos gėrimas su pienu. Rankinis: pieno sistemos skalavimą galima rankiniu būdu paleisti per „Cockpit“ dalyje  .
„Operating instructions“ (naudojimo nurodymai)	Rodyti sirupo priedo naudojimo instrukciją (įjungta / išjungta)
„Quality Assistant“ (kokybės asistentas)	Kokybės asistentas padeda jums valdyti ir prižiūrėti E8 – užtikrina ilgą eksploatacijos laiką ir visada nepriekaištingą kavos kokybę (įjungta / išjungta)
○○●○ psl.	
„Factory settings“ (gamintojo nustatymai)	Atkurkite E8 gamyklines nuostatas (tuo metu kavos aparatas išsijungs)
„Version“ (versija)	Peržiūrėkite programinės įrangos versiją
„Product counter“ (produktų skaitiklis)	Peržiūrėkite produkto skaitiklio duomenis
„Maintenance counter“ (priež. prog. skaitiklis)	Peržiūrėkite priežiūros skaitiklio duomenis
○○○● psl.	
„Empty system“ (ištuštinti sistemą)	Ištuštinkite sistemą, kad gabenant E8 būtų apsaugotas nuo užšalimo (žr. 10 skyriaus „Transportavimas ir utilizavimas laikantis aplinkosaugos reikalavimų“ skiltį „Gabenimas / sistemos ištuštinimas“)

Programuojamas elementas	Paiškinimas
„Connect to milk cooler“ (jungtis prie aušintuvo) (rodoma tik tada, jei naudojama JURA „Wi-Fi Connect“)	Užmegzskite belaidį ryšį tarp E8 ir pieno aušintuvo „Cool Control“ arba jį nutraukite
„Connect to J.O.E.“ (jungtis prie programėlės) (rodoma tik tada, jei naudojama JURA „Wi-Fi Connect“)	Belaidžiu ryšiu prijunkite kavos aparatą E8 prie JURA programėlės (J.O.E.®) arba nuo jos atsijunkite (žr. 3 skyriaus „Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą“ skiltį „Prijunkite kavos aparatą prie J.O.E.® – savo JURA programėlės“)

7 Priežiūra

Pagrindinė informacija apie priežiūrą:

- Norėdami įeiti į „JURA Cockpit“, **maždaug 2 sekundes** spauskite mygtuką  S. Kavos aparato E8 priežiūrą galite valdyti dalyje .
- E8 priežiūros programos, kurias reikia atlikti, „Cockpit“ rodomos kaip pranešimai raudoname fone. Paspauskite pranešimą atitinkantį mygtuką, kad pereitumėte tiesiai į priežiūros programą. Priežiūros programos, kurias reikės atlikti artimiausiu metu, kavos aparate E8 nurodomos kaip juosta su pranešimu.
- Atlikite kiekvieną priežiūros programą, kai būsite paraginti tai padaryti.



Kavos aparato skalavimas

Kavos sistemos skalavimą rankiniu būdu galite paleisti bet kuriuo metu.

Pradinė sąlyga: Rodomas pradžios ekranas.

- ▶ Pakiškite vieną indą po kavos piltuvėliu, o antrą – po putų plakikliu.



- ▶ Norėdami įeiti į „JURA Cockpit“, **maždaug 2 sekundes** spauskite mygtuką  S.
- ▶ Paspauskite mygtuką .
- ▶ Paspauskite mygtuką „Coffee system rinsing“ (praplauti kavos sistemą), kad prasidėtų skalavimas. „Machine is rinsing“ (praplaunama kavos aparato sistema) Procesas sustoja automatiškai.

Pieno sistemos skalavimas



Kaskart po to, kai buvo ruošiamas pienas, E8 ragina atlikti pieno sistemos skalavimą.

Kavos aparato nuostatų dalyje galite nustatyti, ar pieno sistemos skalavimas bus pradedamas rankiniu būdu, ar automatiškai praėjus 15 minučių po paruošimo (žr. 6 skyrių „Kavos aparato nuostatos“).

Pradinė sąlyga: Rodomas pradžios ekranas.

- ▶ Pakiškite indą po putų plakikliu.



- ▶ Norėdami jėiti į „JURA Cockpit“, **maždaug 2 sekundes** spauskite mygtuką  **S**.
- ▶ Paspauskite mygtuką .
- ▶ Paspauskite mygtuką „Milk system rinsing“ (pieno sistemos praplovimas), kad prasidėtų skalavimas. Putų plakiklis skalaujamas. Procesas sustoja automatiškai.

Pieno sistemos valymas

Higienos sumetimais ir siekiant užtikrinti nepriekaištingą putų plakiklio veikimą, jį reikia **valyti kasdien**, jei buvo ruoštas pienas.

DĖMESIO


Naudojant netinkamas valymo priemones galima pažeisti kavos aparatą ir (arba) vandenyje gali likti priemonių likučių.

- ▶ Naudokite tik originalius JURA priežiūros gaminius.


i JURA pieno sistemos valiklį galima įsigyti iš specializuotų parduotuvų.

i Pieno sistemai valyti naudokite pridedamą indą.

Pradinė sąlyga: „Cockpit“ rodoma „Milk system cleaning“ (pieno sistemos valymas).

- ▶ Norėdami jėiti į „JURA Cockpit“, **maždaug 2 sekundes** spauskite mygtuką  **S**.
- ▶ Paspauskite mygtuką „Milk system cleaning“ (pieno sistemos valymas).
- ▶ Paspauskite mygtuką „Start“ (pradėti). „Milk system cleaning“ / „Add milk system cleaner“ (pieno sistemos valymas / įpilkite pieno sistemos valymo granules)
- ▶ Ištraukite pieno žarnelę iš pieno rezervuaro ar pieno aušintuvo.

- ▶ Į pieno sistemos valymo indą įpilkite vieną dozę pieno sistemos valymo priemonės.



- ▶ Pakiškite indą po kavos piltuvėliu ir putų plakikliu.
- ▶ Putų plakiklį nustumkite iki galo žemyn, kad jis tvirtai prisijungtų prie indo.



- ▶ Prijunkite pieno žarnelę prie indo.



i Norint tinkamai prijungti pieno žarnelę prie indo, pieno žarnelė turi būti su jungtimi HP3.


- ▶ Paspauskite mygtuką „Start“ (pradėti). Putų plakiklis ir pieno žarnelė valomi. Procesas sustoja automatiškai.

Putų plakiklio išardymas ir skalavimas


Jei plakant pieną susidaro mažai putų arba pienas purškiamas pro putų plakiklį, gali būti, kad plakiklis nešvarus. Tokiu atveju putų plakiklį išardykite ir išskalaukite.

i Putų plakiklį rekomenduojame išardyti ir išskalauti kartą per savaitę.


- ▶ Atjunkite pieno žarnelę ir kruopščiai praplaukite tekančiu vandeniu.
- ▶ Nuimkite putų plakiklį.



- ▶ Išardykite putų plakiklį į atskiras dalis.



- ▶ Praskalaukite visas dalis po tekančiu vandeniu. Jeigu yra smarkiai pridžiūvusius pieno likučių, iš pradžių atskirtas dalis pamirkykite tirpale, paruoštame iš 250 ml vandens ir vienos dozės JURA pieno sistemos valymo priemonės. Paskui atskirtas detales gerai išskalaukite.
- ▶ Iš naujo surinkite putų plakiklį.



i Siekdami užtikrinti nepriekaištingą veikimą, pasirūpinkite, kad visos atskiros dalys būtų tinkamai ir tvirtai sujungtos.

- ▶ Putų plakiklį įmontuokite atgal į pieno sistemą.



Filtro įdėjimas / keitimas

Kai filtro kasetė nebeveiks (atsižvelgiant į vandens kietumo nuostatą), E8 paragins pakeisti filtrą.


- i** Jei naudojate filtro kasetę „CLARIS Smart+“, kalkių nuosėdų iš E8 šalinti nereikia.
- i** Filtro kasečių „CLARIS Smart+“ galima įsigyti iš specializuotų parduavėjų.

Pradinė sąlyga: Rodomas pradžios ekranas. (Arba, pasibaigus filtro veikimui, „Cockpit“ rodoma „Filter“ (filtras))

- ▶ Išimkite ir ištuštinkite vandens bakelį.
- ▶ Pasukite filtro kasetę prieš laikrodžio rodyklę ir kartu su ilgintuvu ištraukite iš vandens bakelio.
- ▶ Filtro kasetės ilgintuvą įtaisykite **naujos** filtro kasetės „CLARIS Smart+“ viršuje.



- ▶ Filtru kasetę su ilgintuvu įstatykite į vandens bakelį.
- ▶ Sukite filtro kasetę pagal laikrodžio rodyklę, kol ji spragtelėdama užsifiksuos vietoje.



- ▶ Į vandens bakelį pripilkite šviežio, šalto vandens ir bakelį įstatykite į vietą. Kavos aparatas automatiškai aptinka, kad ką tik buvo įdėta / pakeista filtro kasetė. „Filter is being rinsed“ (filtras skalaujamas), vanduo teka tiesiai į nulašėjimo padėklą.

Kavos aparato valymas

Po 180 produktų ruošimų arba 80 skalavimų įjungus, E8 paragins jį išvalyti.


DĖMESIO

Naudojant netinkamas valymo priemones galima pažeisti kavos aparatą ir (arba) vandenyje gali likti priemonių likučių.

- ▶ Naudokite tik originalius JURA priežiūros gaminius.

- i** Valymo programa trunka maždaug 20 minučių.
- i** Nepertraukite valymo programos. Jei taip padarysite, valymo kokybė suprastės.
- i** JURA valymo tablečių galima įsigyti iš specializuotų parduotuvių.

Pradinė sąlyga: „Cockpit“ rodoma „Cleaning“ (valymas).

- ▶ Norėdami įeiti į „JURA Cockpit“, **maždaug 2 sekundes** spauskite mygtuką  **S**.
- ▶ Paspauskite mygtuką „Cleaning“ (valymas).

- ▶ Paspauskite mygtuką „Start“ (pradėti). „Empty drip tray“ (ištuštinti nulašėjimo padėklą)
- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą, įstatykite juos atgal į kavos aparatą.
- ▶ Pakiškite vieną indą po kavos piltuvėliu, o antrą – po putų plakikliu.



„Machine is being cleaned“ (kavos aparatas valomas)

Iš kavos piltuvėlio ir putų plakiklio teka vanduo.

Procesas pertraukiamas, parodoma „Add cleaning tablet“ (įdėkite valymo tablete).

- ▶ Atidarykite dangtelį už kavos pupelių indo ir maltos kavos piltuvėlio dangtelį.
- ▶ Įdėkite JURA valymo tablete į piltuvėlį.



- ▶ Uždarykite abu dangtelius. „Machine is being cleaned“ (kavos aparatas valomas)
- Iš kavos piltuvėlio ir putų plakiklio pakartotinai teka vanduo.
- „Empty drip tray“ (ištuštinti nulašėjimo padėklą)
- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą, įstatykite juos atgal į kavos aparatą.

Kalkių nuosėdų šalinimas iš kavos aparato

Bėgant laikui E8 viduje prisikaupia kalkių nuosėdų ir prireikus kavos aparatas automatiškai prargina jas pašalinti. Kalkių nuosėdų susikaupimo laipsnis priklauso nuo vandens kietumo.

- Naudojant filtro kasetę „CLARIS Smart+“ kalkių nuosėdų šalinti nereikia.

⚠ DĖMESIO

Ant odos ar į akis patekusios kalkių šalinimo priemonės gali sudirginti.

- ▶ Venkite patekimo ant odos ar į akis.
- ▶ Nuplaukite kalkių šalinimo priemonę švari vandeniu. Jei kalkių šalinimo priemonės patektų į akis, kreipkitės į gydytoją.

DĖMESIO

Naudojant netinkamas kalkių šalinimo priemones galima pažeisti kavos aparatą ir (arba) vandenį gali likti priemonių likučių.

- ▶ Naudokite tik originalius JURA priežiūros gaminius.

DĖMESIO

Pertraukus kalkių šalinimo procesą galima sugadinti kavos aparatą.

- ▶ Leiskite kalkių šalinimo programai veikti iki galo.

DĖMESIO


Jei kalkių šalinimo priemonės patektų ant lengvai pažeidžiamų paviršių (pvz., marmuro), žala gali būti nepataisoma.


- ▶ Jei apsitaškytų, nedelsdami nuvalykite.

- Kalkių šalinimo programa trunka maždaug 20 minučių.

- JURA kalkių šalinimo tablečių galima įsigyti iš specializuotų parduotuvėjų.

Pradinė sąlyga: „Cockpit“ rodoma „Descaling“ (kalkių nuosėdų šalinimas).

- ▶ Norėdami įeiti į „JURA Cockpit“, **maždaug 2 sekundes** spauskite mygtuką  **S**.
- ▶ Paspauskite mygtuką „Descaling“ (kalkių nuosėdų šalinimas).
- ▶ Paspauskite mygtuką „Start“ (pradėti). „Empty drip tray“ (ištuštinti nulašėjimo padėklą)
- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą, įstatykite juos atgal į kavos aparatą. „Agent in tank“ (praplaukite vandens talpą) / „500 ml“
- ▶ Išimkite ir ištuštinkite vandens bakelį.
- ▶ Į indą įpilkite 500 ml vandens ir ištrinkite 3 JURA kalkių šalinimo tabletes. Tai gali trukti kelias minutes.



- ▶ Supilkite tirpalą į **tuščią** vandens bakelį ir įstatykite jį į kavos aparatą.
- ▶ Pakiškite vieną indą po karšto vandens purkštuku, o antrą – po putų plakikliu.



- ▶ Paspauskite mygtuką „Next“ (toliau). Iš karšto vandens purkštuko ir putų plakiklio pakartotinai teka vanduo.

- ▶ „Empty drip tray“ (ištuštinti nulašėjimo padėklą).
- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą, įstatykite juos atgal į kavos aparatą.
- ▶ „Rinse the water tank“ / „Fill water tank“ (praplaukite vandens talpą / pripildykite vandens talpą)
- ▶ Ištuštinkite indus ir vėl pakiškite juos po karšto vandens purkštuku bei putų plakikliu.



- ▶ Išimkite vandens bakelį ir kruopščiai išskalaukite.
- ▶ Į vandens bakelį pripildykite šviežio, šalto vandens ir bakelį įstatykite į vietą.
- ▶ Paspauskite mygtuką „Start“ (pradėti). Iš karšto vandens purkštuko ir putų plakiklio pakartotinai teka vanduo.
- ▶ „Empty drip tray“ (ištuštinti nulašėjimo padėklą)
- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą, įstatykite juos atgal į kavos aparatą.

i Jei kalkių šalinimo procesas netikėtai sustoja, kruopščiai išskalaukite vandens bakelį.

Kalkių šalinimas iš vandens bakelio

Vandens bakelyje gali susidaryti kalkių nuosėdų. Norėdami užtikrinti sklandų kavos aparato veikimą, periodiškai iš vandens bakelio pašalinkite kalkių nuosėdas.


- ▶ Išimkite vandens bakelį.
- ▶ Jei naudojate filtro kasetę „CLARIS Smart+“, išimkite ją.

- ▶ Pripilkite pilną vandens bakelį ir jame ištirpinkite 3 JURA kalkių šalinimo tabletes.
- ▶ Palikite kalkių šalinimo tirpalą vandens bakelyje kelioms valandoms (pvz., per naktį).
- ▶ Ištuštinkite vandens bakelį ir kruopščiai išskalaukite.
- ▶ Jei naudojate filtro kasetę „CLARIS Smart+“, įdėkite ją atgal.
- ▶ Į vandens bakelį pripildykite šviežio, šalto vandens ir bakelį įstatykite į vietą.

Kavos pupelių indo valymas

Kavos pupelės gali būti padengtos plona riebalų plėvele, kuri lieka ant kavos pupelių indo sienelių. Dėl šių liekanų gali suprastėti kavos skonis. Todėl reikia periodiškai išvalyti kavos pupelių indą.

Pradinė sąlyga: Rodoma „Fill bean container“ (pripildykite kavos pupelių indą).


- ▶ Išjunkite kavos aparatą įjungimo / išjungimo mygtuku .
- ▶ Nuimkite aromatą išsaugantį dangtelį.
- ▶ Kavos pupelių indą išvalykite minkšta, sausa šluoste.
- ▶ Į kavos pupelių indą pripildykite kavos pupelių ir uždarykite aromatą išsaugantį dangtelį.

8 Pranešimai ekrane

Pranešimai pradžios ekrane

Pranešimas	Priežastis / rezultatas	Veiksmas
„Fill water tank“ (pripildyti vandens bakelį)	Vandens bakelis tuščias. Negalima ruošti jokių gėrimų.	► Pripildykite vandens bakelį (žr. 5 skyriaus „Kasdienis naudojimas“ skiltį „Vandens bakelio pripildymas“).
„Empty grounds“ / „Empty drip tray“ (ištuštinkite tirščių talpą / ištuštinti nulašėjimo padėklą)	Kavos tirščių indas pilnas. / Nulašėjimo padėklas pilnas. Negalima ruošti jokių gėrimų.	► Ištuštinkite kavos tirščių indą ir nulašėjimo padėklą (žr. 5 skyriaus „Kasdienis naudojimas“ skiltį „Priežiūros veiksmai“).
„Drip tray not fitted“ (nėra nulašėjimo padėklo)	Nulašėjimo padėklas įdėtas netinkamai arba visai neįdėtas. Negalima ruošti jokių gėrimų.	► Įdėkite nulašėjimo padėklą.
„Fill bean container“ (pripildykite kavos pupelių indą)	Kavos pupelių indas tuščias. Negalite ruošti jokios kavos, bet galite ruošti karštą vandenį ir pieną.	► Pripildykite kavos pupelių indą (žr. 3 skyriaus „Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą“ skiltį „Kavos pupelių indo pripildymas“).
„Too hot“ (per karšta)	Sistema per daug įkaitusi, kad būtų galima pradėti priežiūros programą.	► Palaukite kelias minutes, kol sistema atvės arba ruoškite kurios nors rūšies kavą arba karštą vandenį.

„Cockpit“ pranešimai

Pranešimas	Priežastis / rezultatas	Veiksmas
Įsižiebė raudonas filtro simbolis  „Filter“ (filtras)	Filtro kasetė išnaudota.	► Pakeiskite filtro kasetę „CLARIS Smart+“ (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Filtro įdėjimas / keitimas“).
„Cleaning“ (valymas)	E8 jus ragina jį išvalyti.	► Atlikite valymą (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Kavos aparato valymas“).
„Descaling“ (nukalkinimas)	E8 ragina pašalinti kalkių nuosėdas iš kavos aparato.	► Pašalinkite kalkių nuosėdas (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Kalkių nuosėdų šalinimas iš kavos aparato“).
„Milk system cleaning“ (pieno sistemos valymas)	E8 jus ragina išvalyti pieno sistemą.	► Atlikite pieno sistemos valymą (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Pieno sistemos valymas“).

9 Trikdžių šalinimas

Problema	Priežastis / rezultatas	Veiksmas
Plakant pieną susidaro mažai putų arba pienas purškiamas pro putų plakiklį.	Putų plakiklis nešvarus.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Išvalykite putų plakiklį (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Pieno sistemos valymas“). ▶ Išardykite ir išskalaukite putų plakiklį (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Profesionalaus naudojimo putų plakiklio išardymas ir skalavimas“).
Ruošiama kava tik laša.	Kava sumalta per smulkiai ir kemšasi sistemoje.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nustatykite kavos malūnėlį į rupesnio malimo režimą (žr. 4 skyriaus „Gėrimų ruošimas“ skiltį „Malūnėlio reguliavimas“).
	Gali būti netiksliai nustatytas vandens kietumas.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pašalinkite kalkių nuosėdas (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Kalkių nuosėdų šalinimas iš kavos aparato“).
Už kavos tirščių indo yra sausos maltos kavos.	Iš naudojamų pupelių primalama daugiau nei vidutiniškai maltos kavos.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sumažinkite kavos stiprumą arba pasirinkite smulkesnio malimo nuostatą (žr. 4 skyriaus „Gėrimų ruošimas“ skiltį „Gėrimų ruošimo nustatymų koregavimas“).
Iš putų plakiklio išleidžiama mažai vandens ar garų arba visai nieko. Siurblys veikia labai tyliai.	Putų plakiklio jungtį gali užkimšti pieno likučiai arba kalkių nuosėdos, atsilaisvinusios jas šalinant.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nuimkite putų plakiklį. ▶ Atsukite juodą jungtį, pasinaudodami šešiakampe kiauryme maltos kavos matavimo šaukštelyje. ▶ Kruopščiai nuvalykite jungtį. ▶ Ranka tvirtai užsukite jungtį.
Malūnėlis veikia labai garsiai.	Malūnėlyje yra pašalinių objektų.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo skyrių (žr. 13 skyrių „JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija“).
Rodoma „ ERROR 2 “ (2 klaida) arba „ ERROR 5 “ (5 klaida).	Jei kavos aparatas buvo ilgai laikomas šaltyje, dėl saugumo galėjo būti išjungta kaitinimo funkcija.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Leiskite kavos aparatui sušilti kambario temperatūroje.
Rodomi kiti pranešimai „ ERROR “ (klaida).	–	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo skyrių (žr. 13 skyrių „JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija“).

i Jei negalite išspręsti problemos, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo skyrių (žr. 13 skyrių „JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija“).

10 Transportavimas ir utilizavimas laikantis aplinkosaugos reikalavimų

Gabenimas / sistemos ištuštinimas

Pasilikite E8 pakuotę. Ji pravers transportuojant prietaisą.

Siekiant E8 apsaugoti nuo šalčio gabenimo metu, sistemą reikia ištuštinti.

Pradinė sąlyga: Rodomas pradžios ekranas.

- Pakiškite vieną indą po kavos piltuvėliu, o antrą – po putų plakikliu.



- Norėdami įeiti į „JURA Cockpit“, **maždaug 2 sekundes** paspauskite mygtuką .
- Paspauskite mygtuką .
- Kelis kartus paspauskite mygtuką , kol pasirodys programuojamas elementas „Empty system“ (ištuštinti sistemą) (○○○● psl.).
- Paspauskite mygtuką „Empty system“ (ištuštinti sistemą).
- Išimkite ir ištuštinkite vandens bakelį. „System is emptying“ (sistema tuštinama) Garai iš putų plakiklio bus tiekiami tol, kol sistema ištuštės. E8 išjungiamas.

Utilizavimas

Atsikratykite senų prietaisų aplinkai nekenkiančiu būdu.



Senuose prietaisuose yra vertingų perdirbamų medžiagų, kurias reikėtų perdirbti. Dėl to atiduokite senus prietaisus į atitinkamą atliekų surinkimo punktą.

11 Techniniai duomenys

Įtampa	220–240 V ~, 50 Hz
Galia	1450 W
Atitikties ženklas	
Siurblio slėgis	Statinis, daugiausia 15 barų
Vandens bakelio talpa (be filtro)	1,9 l
Kavos pupelių indo talpa	280 g
Kavos tirščių indo talpa	Daugiausia 16 porcijų
Laido ilgis	apie 1,1 m
Svoris	apie 10 kg
Matmenys (P × A × G)	27 × 34,8 × 44,6 cm
Pieno sistema su jungtimi	HP3
Keičiamasis pieno piltuvėlis	CX3
CLARIS filtro kasetė „Smart+“ (RFID technologija)	Dažnių juosta 13,56 MHz Maksimali perdavimo galia < 1 mW
„JURA Wi-Fi Connect“ („Wi-Fi“ ryšys)	Dažnių juosta 2,4 GHz Maksimali perdavimo galia < 100 mW
JURA tipas	790

Informacija testuotojams (pakartokite testą pagal DIN VDE 0701-0702): centrinis įžeminimo taškas (CGP) yra aparato apatinėje pusėje, greta elektros laido prijungimo vietos.

12 Rodyklė

A

- Adresai 31
- Americano 15
- Aromatą išsaugantis dangtelis
 - Kavos pupelių indas su aromatą išsaugančiu dangteliu 5
- Atitikties deklaracija 31

B

- Belaidis ryšys 11, 12, 22, 28

C

- Cappuccino 15
- Centrinis įžeminimo taškas 28
- „Cockpit“ 12, 19, 20
- Cortado 15

D

- Dangtelis 5
 - Vandens bakelis 5
- Dvigubas espresso 16

E

- Ekranas 5
 - „Cockpit“ 12
- Ekrano pranešimai 26
- ES atitikties deklaracija 31
- Espresso 14

F

- Filtras
 - Įdėjimas 22
 - Keitimas 22
- Filtro kasetė „CLARIS Smart“
 - Įdėjimas 22
 - Keitimas 22
- Flat white 14, 15

G

- Gėrimų ruošimo nustatymai
 - Reguliavimas 17
- Gėrimų ruošimo nustatymų koregavimas 17

I

- Išjungimas 17

Į

- Įjungimas 17
- Įžeminimo taškas 28

J

- Juoda kava 14
- JURA
 - Kontaktiniai duomenys 31

K

- Kalkių nuosėdų šalinimas
 - Kavos aparatas 24
 - Vandens bakelis 25
- Karštas vanduo 16
- Karštoji linija 31
- Karšto vandens purkštukas 5
- Kavos aparatas
 - Kalkių nuosėdų šalinimas 24
 - Nustatymas 10
 - Skalavimas 20
 - Valymas 23
- Kavos aparato nuostatos 19
- Kavos piltuvėlis
 - Reguliuojamo aukščio kavos piltuvėlis 5
- Kavos pupelių indas
 - Kavos pupelių indas su aromatą išsaugančiu dangteliu 5
 - Pripildymas 10
 - Valymas 25
- Kavos tirščių indas 5
- Keičiamasis pieno piltuvėlis 28
- Klaidos
 - Triukščių šalinimas 27
- Klientų aptarnavimas 31
- Kontaktiniai duomenys 31

L

- Latte macchiato 15
- Lungo 15

M

- Magistralė
 - Techniniai duomenys 28
- Maitinimo laidas 5
- Malimo rupumas
 - Malūnėlio reguliavimas 16
 - Malūnėlio reguliavimo jungiklis 5

12 Rodyklė

- Malta kava 16
 - Maltos kavos matavimo šaukštelis 5
- Maltos kavos matavimo šaukštelis 5
- Malūnėlio reguliavimo jungiklis 5
- Mygtukas
 - Jungimo / išjungimo mygtukas 5

N

- Naudojimas pirmą kartą 11
- Naudojimas, pirmą kartą 11
- Naudotojai 6
- Nulašėjimo padėklas 5
 - Įdėklas 5
- Nulašėjimo padėklo įdėklas 5
- Nustatymas
 - Kavos aparato nustatymas 10

P

- Paruošimas 13, 15
 - Americano 15
 - Cappuccino 15
 - Cortado 15
 - Dvigubas espresso 16
 - Espresso 14
 - Flat white 14, 15
 - Juoda kava 14
 - Karštas vanduo 16
 - Latte macchiato 15
 - Lungo 15
 - Macchiato 15
 - Malta kava 16
- Pažeidimas
 - Apsauga nuo pažeidimo 7
 - Veiksmai pažeidimo atveju 7
- Pienas
 - Pieno tiekimo prijungimas 12
- Pieno sistema 28
 - Putų plakiklis 5
 - Sirupo priedas 5, 14
 - Skalavimas 20
 - Valyti 21
- Pieno sistemos skalavimas 20
- Piltuvėlis
 - Maltos kavos piltuvėlis 5
- Pranešimai, ekrano 26
- Priežiūra 20
- Priežiūros veiksmai 18
- Pripildymas

- Kavos pupelių indas 10
- Vandens bakelis 17
- Problemos
 - Trikčių šalinimas 27
- Puodelio padėklo grotelės 5
- Putų plakiklis 5
 - Išardymas ir skalavimas 22

R

- Reguliuojamo aukščio kavos piltuvėlis 5
- RFID 28

S

- Saugos informacija 6
- Simbolių aprašymas 6
- Sirupo priedas 5, 14
- Sistemos ištuštinimas 28
- Skalavimas
 - Kavos aparatas 20

T

- Tarnybinis lizdas 5
- Techniniai duomenys 28
 - Keičiamasis pieno piltuvėlis 28
 - Pieno sistema 28
- Tel. 31
- Tinkamas naudojimas 6
- Tirpioji kava
 - Malta kava 16
- Transportavimas 28
- Trikčių šalinimas 27

U

- Utilizavimas 28

V

- Vaikai 6
- Valymas
 - Kavos aparatas 23
 - Kavos pupelių indas 25
- Vandens bakelis 5
 - Kalkių nuosėdų šalinimas 25
- Pripildymas 17
- Vandens kietumas
 - Vandens kietumo nustatymas 10

W

- „Wi-Fi“ 28
- „Wi-Fi Connect“ 5, 12
- „Wi-Fi“ ryšys 12

13 JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija

„JURA Elektroapparate AG“
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0) 62 38 98 233

- i** Papildomos kontaktinės informacijos, skirtos jūsų šaliai, rasite adresu **jura.com**.
- i** Jei prireiktų pagalbos dėl kavos aparato naudojimo, apsilankykite adresu **jura.com/service**.
- i** Mes labai vertiname jūsų nuomonę! Pateikite atsiliepimą naudodamiesi kontaktiniais duomenimis, nurodytais interneto svetainėje **jura.com**.

Direktyvos

Prietaisas atitinka toliau nurodytų direktyvų reikalavimus:

- 2014/35/ES – Žemos įtampos direktyva
- 2014/30/ES – Elektromagnetinio suderinamumo direktyva
- 2009/125/EB – Ekologinio projektavimo direktyva
- 2011/65/ES – RoHS direktyva
- 2014/53/ES – Radijo įrenginių direktyva

Išsamią kavos aparato E8 ES atitikties deklaraciją galima rasti interneto svetainėje **jura.com/conformity**.

Techniniai pakeitimai

Mes pasilieiname teisę keisti techninę informaciją. Šioje naudojimo instrukcijoje pateiktos diagramos tėra iliustracinio pobūdžio. Jose pavaizduotos prietaiso spalvos neatitinka realių spalvų. Kai kurios jūsų E8 detalės gali skirtis.

